

Scheda tecnica Cinema - Teatro Wagner



STRUTTURA:

- 170 posti
- Poltrone in tessuto
- Foyer con guardaroba e bagni

PALCOSCENICO:

- Sipario rosso motorizzato con comando sia dalla regia che dal palco
- N° 4 Quinte nere
- Fondale nero
- Arlecchino fisso
- N° 2 Cielo
- Schermo di proiezione motorizzato con comando sia dalla regia che dal palco
- N° 3 americane
- Palcoscenico 5,5m x 5,5m in legno
- H. Palcoscenico 0,90cm.
- N° 2 camerini
- N° 2 bagni di cui uno con doccia
- Accesso dal retro su strada interna

PROIEZIONE

- Proiettore Christie Solaria One +
- Lettore cd Philips compac disc player cd 723
- Lettore blu-ray Disc Panasonic DMP-BD75
- Logitech R700 puntatore laser per presentazioni wireless
- Computer HP Probook

LUCI

- N° 9 Fari Bettopper LPC-007H, 3 per ogni americana del palcoscenico
- N° 2 Teste mobili Proel dreamlight 250 spot frontali sul boccascena
- N° 2 Teste mobili Proel dreamlight 250 spot in fondo alla sala
- Mixer Sagitter 24/48P per i fari sul palco
- Mixer DMX per le teste mobili

AUDIO

- N° 2 casse JBL M series M330 (in sala)
- DSPA 1500 controlled class-d-amplifier
- Mixer TOPPRO T2208

- Focusrite scarlett SOLO
- N° 1 cassa LEM MP60-A
- LEM EB 16-8 extension box (16 inputs, 8 outputs) (sul palco)

CAVI

- N° 6 cavi XLR (cannon)
- N° 1 cavi Jack
- N° 3 cavi XLR (femmina) - jack
- N° 1 cavi RCA
- N° 3 cavi ethernet
- N° 1 prolunghe
- N° 1 ciabatta

MICROFONI E RICEVITORI

- N° 2 microfoni wireless a mano TONOR con rispettivo ricevitore
- N° 1 Sony UTX-B03 (microfono wireless lavalier)
- N° 1 Sony URX-P03 (ricevitore portatile)
- N° 4 Behringer C-2 (2 coppie)